

Lisa 1 tootetingimused nr 4 „Kiu rent juurdepääsuvõrgus“ juurde

Juhis „SIDEÜHENDUSE TEOSTAMINE ELASA JUURDEPÄÄSUVÕRGU PEAJAOTUSKAPIS“

ELASA juurdepääsuvõrgu (JPV) peajaotuskapis sideühendusi teostades lähtub ELASA Klient (operaator, kes on sõlminud tootelepingu kiu rent juurdepääsuvõrgus) järgmistest nõuetest ja põhimõtetest:

- Peale JPV peajaotuskapi võtme Kliendi kasutusse andmist, teostab sideteenuse osutamiseks vajalikud sideühendused Klient iseseisvalt vastavalt JPV peajaotuskapi valmistajatehase ning ELASA nõuetele ja juhistele.
- Kliendil on lubatud teostada ühendused alles peale ELASA poolse nõusoleku saamist. Ühenduste teostamisel lähtutakse konkreetse piirkonna JPV kiuskeemil toodud portidest (ELASA annab või tähistab kiuskeemil asjakohase, konkreetse aadressiga seotud, pordi). Teostatakse vaid enda sideteenuse lõpptarbijatega (kelle osas on ELASA-ga sõlmitud/sõlmimisel tooteleping) seotud ühendusi va lõpptarbiija poolse sideteenuse osutaja vahetamisel. Viimasel juhul on õigus olukorras, kus lõpptarbiija on soovinud sideteenuse osutajat vahetada ja ELASA on vastava muudatuse kinnitanud, lõpptarbiija senise operaatori võrgus lahti ühendada ja ühendada enda võrku.
- Välja arvatud eelmises punktis käsitletu, on rangelt keelatud kahjustada teiste ELASA Klientide/operaatorite ühendusi ja/või huve.
- Igasugune muu tegevus JPV peajaotuskapis on keelatud.
- Klient kasutab JPV ühenduste teostamisel spetsialiste, kes omavad vajalikke teadmisi ja kogemust kiuskeemi lugemisel ja ühenduste teostamisel, ning on korrektse töökultuuriga.
- Klient jäädvustab JPV peajaotuskapi avamisel selgelt loetavale digitaalsele fotole olukorra kapi sisust enne ühendustöö teostamist ning ühendustöö teostamise järgselt, vahetult enne kapiukse sulgemist ning lukustamist. Kliendil on kohustus edastada nimetatud fotod koos ühendatud aadresside loeteluga e-posti aadressil jpvp@elasa.ee, kasutades foto allkirjana vormi ELAXXX_AAAAKKPP_ENNE, ELA_AAAAKKPP__PARAST, näit ELA507_20220114_ENNE.
- JPV peajaotuskapis tööde teostamise järgselt peab kapp jääma korda ning olema lukustatud.
- Klient kohustub sideühenduste teostamisel järgima kasutatavate JPV komponentide valmistajate juhendmaterjalides toodut ning teostama tööd selliselt, et tulemus näeb esteetiliselt korrektne välja ning ei takista teiste operaatorite opereerimist juurdepääsuvõrgus. Ühenduste teostamisel -10 kraadi ja sellest madalama temperatuuri korral, tuleb kasutada soojendatavat telki (üle JPV peajaotuskapi), et tagada vajalik temperatuur vältimaks komponentide kahjustamist.
- Kui Klient märkab JPV piirkonnas (ennekõike kapis, kapi ümbruses) võrguga seonduvaid ebakorrapärasusi, ohtlikku olukorda, JPV rikkumist, riknemist või muid valdkonna spetsialisti silmale ilmselgeid iseärasusi, siis kohustub ta sellest ELASA-le või ELASA hoolduspartnerile teada andma.
- Kui Klient kasutab ühenduste teostamisel alltöövõtja teenuseid on Klient kohustatud tagama, et alltöövõtja on teadlik kõikidest Kliendile teada olevatest tööde teostamisega seotud ELASA nõuetest. Klient on täiel määral vastutav alltöövõtja tegevuse eest ELASA JPV peajaotuskapis. ELASA-l on õigus saada vastavasisulise päringu korral Kliendilt

ülevaade ELASA JPV piirkonna töödessa kaasatud alltöövõtjatest. Mõjuval põhjusel on ELASA-l õigus piirata alltöövõtjate juurdepääsu ELASA JPV peajaotuskapile.

- Kui Klient rikub tööde teostamisel ELASA-le kuuluvaid seadmeid või kahjustab kolmandate isikute sideühendusi, on ELASA-l õigus nõuda lisaks leppetrahvile tegeliku kahju hüvitamist.

Pilt sisust enne sidekapis ühenduste teostamise alustamist

1. Näha peab olema sisend- ja väljundpaneelid

Näide: Pilt enne tööde alustamist (pildil ei ole veel näha splittereid ja vabade patchide hoidikuid, mis Kliendi poolt ühendusi tegema minnes on juba olemas).



Pilt sisust enne sidekapi sulgemist

1. Sidekapi sisu peab olema arusaadavalt nähtaval, seejuures:

- a. selgelt pildil splitter, sisend- ja väljundpaneelide ühendused
- b. sarnaselt eelnevalt paigaldatud patchide teekonnale (pildilt näha) tuleb ka uus patch hoidikust võtta ja sama kaudu paigaldada/vedada ja paneeli porti ühendada.

Näide: Pilt peale tööde lõpetamist



Näide kiuskeemi väljavõttest ja ühenduste teostamisest

ELASA annab kokkulepitud ühenduste teostamiseks väljavõtted kiuskeemil ja/või märgistab dropboxis paikneval kiuskeemil need aadressid, milliste osas ühendused teostatakse punase värvusega ning lisab broneering lahtrisse sideoperaatori. Tehniku jaoks on oluline teada aadressi ja sellele vastavat pesa peajaotuskapi sobivas paneelis, millesse ta ühendab enda ettevõtte splitteri väljundi.

089J04/089M61 (ol.ol kaev,kapp nr / muhv nr) 507L01 (kaabli tähis ol.ol kaevust, kapist) Splitteri tähistamine: 1. ST-EL (Elisa) 2. ST-TE (Telia) 3. ST-T2 (Tele 2) 4. vaba splitter 5. vaba splitter						
Peajaotuskapp 507PJ01			Kliendiliin	Klient		
Splitteri tähis	Paneeli tähis	Pesa number paneelil	Kliendi ODF	Aadress	Korteri number / kliendikaabli tähis kortermajades	Broneeritud
	507P02	1	507A01	Tamme tn 13	1	Varu kinnistul kliendi soovil
	507P02	2	507A02	Tamme tn 13	2	Varu kinnistul kliendi soovil
	507P02	3	507A03	Tamme tn 13	3	Varu kinnistul kliendi soovil
	507P02	4	507A04	Pärna tn 3	0	
	507P02	5	507A05	Pärna tn 5	0	
	507P02	6	507A06	Pärna tn 6a	0	Ehituse käigus kaablit välja ei ehitata
	507P02	7	507A07	Pärna tn 6	0	Ehituse käigus kaablit välja ei ehitata
	507P02	8	507A08	Pärna tn 7	0	Telia

Toodud skeemi puhul tuleb ühenduse saamiseks aadressile Pärna tn 5 ühendada operaatori splitter peajaotuskapis 507PJ01 paneelis 507P02 pesasse 5.

Operaatorite splitterid ja nende vabade väljundite otsad (patch kaablite otsad) on kapis hoidikus ning hoidik on märgistatud operaatori nimega.

Paneelid on tähistatud ning porte tuleb lugeda vasakult alates selliselt, et paneeli ülemine port on esimene port ja selle all on teine port. Kolmas port on esimese kõrval paremal ja neljas port on kolmanda pordi all (teise pordi kõrval paremal) nagu järgneval skeemil:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48